







在待機模式中按住**#**可停用手機中的所有聲音。若要退出,可再次按住 此鍵。

### 🕊 螢幕

當您未在通話中或未使用功能表時,您的手機會進入待機模式。 您必須在待機模式中才能撥打電話號碼。



您的手機會在螢幕上方顯示以下狀態指示器:

若要選擇或修改功能表或功能:

1. 在待機模式中,按功能表鍵。

鍵或 🐷 進入子功能表。

會顯示在功能表名稱的前方

4. 按導航鍵來尋找您選擇的設定。

5. 按選擇鍵或 ● 確認您選擇的設定。

2. 按導航鍵來到達想要的功能表,然後按選擇鍵或 ☞ ○

如果所選功能表包含其他子功能表,請重複此步驟

3. 如果功能表包含任何子功能表,按導航鍵來找到您需要的子功能表。按

您可以使用快捷鍵編號快速進入您需要的功能表。在功能表模式中,快捷鍵編號

圖示		
Tad	收訊強度	
C	通話中	
12	不在服務區,您無法撥打或接聽電話。	
R	漫遊	
(8)	靜音模式,或來電鈴聲設爲震動	
℮	來電轉接功能已啓動	
$\boxtimes$	新簡短訊息	
•=	新多媒體訊息	
Ω	鬧鐘設定	
•	電池電量等級	

# 

- 1. 按住 🕝 一秒鐘以上的時間來開機 🤄
- 2. 若要關機,請按住 🕢 兩秒鐘以上的時間

### 4 變更螢幕語言

- 1. 在待機模式下,按<mark>功能表</mark>鍵。
- 2. 選擇手機設定 → 語言。
- 3. 選擇語言。

# ₩ 撥打電話

- 1. 在待機模式中,輸入區碼及電話號碼,並按 🔼。
- 2. 若要結束通話,請按 🔊。

# 4 回答來電

- 1. 當話機響鈴時,按 🕟 來回答來電。
- 2. 若要結束通話,請按 🕢。

# 4 調整音量

- 1. 在待機模式中,按功能表鍵。
- 2. 選擇鈴聲設定 → 響鈴晉量。
- 3. 按上或下來調整音量○
- 4. 按確認鍵。

在通話過程中,按音量鍵可調整聽筒音量。

# **◆ 變更來電提示鈴聲**

- 1. 在待機模式中,按<mark>功能表</mark>鍵。
- 2. 選擇鈴聲設定 → 響鈴類型。
- 3. 選擇鈴聲。

# 4 重撥最近通話的電話號碼

- 1. 在待機模式中,按 🔼。
- 2. 按上或下以捲動至所需號碼。
- 3. 按 🕟 來撥號。

# ₩ 使用功能表

在待機模式中,按<mark>功能表</mark>鍵可進入主功能表。

螢幕左下角及右下角的標籤顯示了目前的軟鍵功能。按左軟鍵(i)或右軟鍵(i)可執行表示的功能。



若要退出功能表而 不變更功能表設 定,請按此鍵。

- 1. 在待機模式中,按<mark>功能表</mark>鍵。
- 2. 選擇手機設定 → 快捷鍵設定
- 3. 選擇一個鍵。
- 4. 選擇要指定給該鍵的功能表。

1. SIM AT \*

🕊 功能表概觀

2. 通話記錄

2.1 未接來電 2.2 已接來電

2.3 已撥電話

2.4 刪除全部 2.5 通話時間

2.6 通話費用 \*

網路服務

3.1 來電轉接

3.2 通話限制

3.3 來電待接 3.4 網路選擇

3.6 用戶群組

3.5 發送本手機號碼

4. 鈴聲設定

4.1 響鈴類型

4.2 響鈴音量4.3 響震設定

4.4 按鍵音類型4.5 訊息提示音

4.6 通話中提示 4.7 翻蓋提示音

4.7 翻蓋提示音 4.8 附加提示音

5. 訊息

5.1 簡短訊息

5.2 多媒體訊息

5.3 PUSH 短訊

6. 娛樂功能

6.1 WAP 瀏覽器 6.2 三星樂園

6.3 遊戲

6.4 鈴聲 6.5 圖像

6.6 刪除全部 6.7 記憶體狀態

# 7. 管理目錄

7.1 鬧鐘 7.2 日曆

7.2 日/ 7.3 時間與日期

7.4 計算機 7.5 記事簿

7.6 錄音備忘錄 7.7 外幣換算 9.5 保密設定 9.6 附加設定 9.7 快捷鍵設定

8. 電話簿

8.1 搜尋

8.2 新增項目

8.3 搜尋分組

8.4 編輯分組

8.5 快速撥號

8.6 刪除全部

8.8 SDN \*

9.1 螢幕設定

9.3 本機號碼

9.2 問候語

9.4 語言

9. 手機設定

8.7 記憶體狀態

9.8 重新設置

\* 只有 SIM 卡支援才會顯示。

# 4 輸入文字

#### 變更文字輸入模式

在文字輸入欄位中,按右軟鍵,並選擇所需的輸入模式:

• 注音符號

- 繁體中文筆畫
- 智能英文
- 基本英文特殊符號
- 數字自訂

根據所選語言的不同,可用的輸入模式也會有所不同。若要取得有關每種輸入模式的說明資訊,請選擇說明。

## 注音符號模式

- 1. 依次按下各注音字母的軟鍵。
  - 例如:若要輸入 "台" ( よ 男 ) , 請按 4 和 2 鍵。
- 2. 若有需要,請按左或右鍵以選擇所需的注音組合。
- 3. 若有需要,請按上或下鍵,以捲動字元選擇欄中的選擇。
- 4. 按 ① 鍵以啓動字選擇欄 ◎
- 5. 按下數字鍵,以選取所需的字元。

## **★ 快速功能參考**

本節將爲您簡要說明手機上功能。

功能	說明	選擇
使用 SIM 服務	使用您的服務供應商提供的多種額 外服務。	功能表 > SIM AT
檢視最近電話	檢視您最近已撥、已接或未接電話。	功能表 > 通話記錄 > 未接來電、已接來電、 已撥電話
刪除最近電話	刪除各種通話類型中的通話記錄, 或者一次刪除所有記錄。	功能表 > 通話記錄 > 刪除全部
通話時間顯示	檢視您最近已撥及已接電話的使用 時間。也可將計時器歸零。	功能表 > 通話記錄 > 通話時間
通話費用顯示	檢視通話費用 ∘	功能表 > 通話記錄 > 通話費用
網路服務	存取您的服務供應商提供的網路服 務。	功能表 > 網路服務
選擇鈴聲與音 量	選擇來電鈴聲或音量。	功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量
響震設定	選擇來電鈴聲的響震設定。	功能表 > 鈴聲設定 > 響震設定

功能	說明	選擇
搜尋聯絡人	在電話簿中搜尋聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 搜 尋
新增聯絡人	將新聯絡人新增至電話簿。	功能表 > 電話簿 > 新 增項目
搜尋分組	在來電分組中搜尋電話簿中的聯絡 人。	功能表 > 電話簿 > 搜尋分組
更改來電分組 的內容	從分組成員中選擇來電和訊息的鈴 聲類型。並更改分組名稱。	功能表 > 電話簿 > 編輯分組
快速撥號	爲您最常撥的 8 個號碼指定快速撥號號碼 (2 到 9) ○	功能表 > 電話簿 > 快速撥號
刪除電話簿項 目	刪除儲存在手機記憶體中、SIM 卡 上或兩者中的所有電話簿聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 刪 除全部
電話簿記憶體 狀態	檢視手機記憶體中或 SIM 卡上電話 簿聯絡人的總數量。	功能表 > 電話簿 > 記 憶體狀態
SDN(服務撥 號)	存取由您的服務供應商所指定的服 務號碼淸單。	功能表 > 電話簿 > SDN
螢幕設定	變更螢幕和背光的設定。	功能表 > 手機設定 > 螢幕設定
問候語	輸入手機開機時要顯示的問候語 ○	功能表 > 手機設定 > 問候語

### 中文筆劃模式

- 1. 依書寫順序,按下各筆劃的軟鍵。
  - 例如:若要輸入 " 力 ",按 5 以輸入 → ,再按 3 以輸入 ノ。
- 2. 若有需要,請按上或下,以捲動字元選擇欄中的選擇。
- 3. 按下與字元相對應的數字鍵。

#### 智能英文模式

- 1. 按 2 到 9 鍵以開始輸入英文字。依序按下各字母的軟鍵。
  - 您輸入的英文字會顯示在螢幕上。它會隨您按下的鍵改變顯示的字。先輸入 整個英文字,再編輯或刪除字母。
  - 例如:若要在 T9 模式中輸入 "Hello",請按  $4 \times 3 \times 5 \times 5$  和  $6 \circ$  如果文字不正確,請按 0 來顯示其他選擇字  $\circ$
- 2. 當文字顯示正確時,請按 # 來在其後插入空格。

### 基本英文模式

按軟鍵直到畫面出現所需的字母。

例如,按 2 三次可輸入字母 "C",按 5 兩次可輸入字母 "K"。

#### 數字模式

按下所需數字的軟鍵。

	功能	說明	選擇
	選擇按鍵音類 型	選擇當按鍵時,手機發出的按鍵音。	功能表 > 鈴聲設定 > 按鍵音類型
	訊息提示音	選擇傳入的文字訊息、多媒體訊息 與廣播訊息的鈴聲或響震設定。	功能表 > 鈴聲設定 > 訊息提示音
	通話中提示	設定手機在通話中,當接收到新訊 息或到了鬧鐘設定時間時通知您。	功能表 > 鈴聲設定 > 通話中提示
	翻蓋提示音	選擇當您開啓或關閉手機時,手機 發出的提示音。	功能表 > 鈴聲設定 > 翻蓋提示音
	附加提示音	設定手機的附加提示音 ∘	功能表 > 鈴聲設定 > 附加提示音
	讀取簡短訊息 或多媒體訊息	讀取已接收、已傳送或已儲存的訊 息。	功能表 > 訊息 > 簡短 訊息或多媒體訊息 > 收 件匣、寄件匣或草稿匣
	傳送簡短訊息 或多媒體訊息	建立訊息並將之傳送至其他行動電 話。	功能表 > 訊息 > 簡短 訊息或多媒體訊息 > 寫 新訊息
	訊息預設範本	常用訊息或表情符號的預設範本。	功能表 > 訊息 > 簡短 訊息或多媒體訊息 > 預 設範本或表情符號預設 範本

功能	說明	選擇
檢查您的本機 號碼	檢查您的本機號碼或爲它們指定名 稱。	功能表 > 手機設定 > 本機號碼
螢幕語言	選擇用於顯示文字的語言。	功能表 > 手機設定 > 語言
保密設定	保護手機不受未授權者使用○	功能表 > 手機設定 > 保密設定
附加設定	設定自動重撥功能或接聽方法∘	功能表 > 手機設定 > 附加設定
功能表快捷鍵 設定	將導航鍵設定為快捷鍵以直接進入 您最喜愛的功能表。	功能表 > 手機設定 > 快捷鍵設定
重新設置手機	將手機重設為原廠預設設定。	功能表 > 手機設定 > 重新設置

### ₩ 重要安全注意事項

在使用您的行動電話之前,請仔細閱讀這些規範。如未遵循下列注意事項,可能 會產生危險或違法。

#### 盟审時的使用安全

開車時請勿使用手機;如欲使用請先靠邊停車。

#### 11油味需閱維

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方,請勿使用手機。

#### 殊符號模式

按下所需特殊符號的數字鍵。您可以按上或下鍵來顯示更多特殊符號。

#### 白訂模式

您可以設定常用字句淸單以快速輸入字元。

#### 若要加入字句:

- 1. 選擇新增單詞。
- 2. 輸入所需字句,並按確認。
- 3. 在中文模式下輸入字句的名稱,並按確認。

若要插入加入的字句,請從自訂清單中選擇。

### 輸入文字的秘訣

- 若要移動游標,按左或右鍵。
- 若要逐一刪除字母,按 C。若要刪除所有字母,按住 C。
- 若要在兩個字母之間插入空格,請按 #\*\*
- 若要在智能英文和基本英文模式中變更大小寫,請按 🜟。
- 若要在智能英文和基本英文模式中輸入標點符號,請按 1 。

	功能	說明	選擇
•	訊息選項	設定使用訊息服務的選項。	功能表 > 訊息 > 簡短 訊息或多媒體訊息 > 設 定
	刪除訊息	刪除每個訊息匣中的訊息∘	功能表 > 訊息 > 簡短 訊息或多媒體訊息 > 刪 除全部
	訊息記憶體狀 態	檢查訊息的記憶體資訊。	功能表 > 訊息 > 簡短 訊息或多媒體訊訊息 > 記憶體狀態
	語音信箱	存取您的語音信箱並聽取網路上的 訊息留言。	功能表 > 訊息 > 簡短 訊息 > 語音信箱
	廣播訊息	修改服務設定,並存取廣播訊息。	功能表 > 訊息 > 簡短 訊息 > 廣播訊息
	多媒體訊息設 定	選擇或配置要用於多媒體訊息的連 接設定。	功能表 > 訊息 > 多媒 體訊息 > 多媒體訊息設 定
	Push 短訊	變更服務的設定,以及存取或刪除 push 短訊。	功能表 > 訊息 > PUSH 短訊
	Web 瀏覽器	啓動瀏覽器 ○	功能表 > 娛樂功能 > WAP 瀏覽器
	三星樂園	存取您的服務供應商所提供的瀏覽 器。	功能表 > 娛樂功能 > 三星樂園

#### 搭機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

#### **鄰近醫療設備時請關機**

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規 定。

#### 干擾

所有無線手機可能都會有干擾,而影響其效能。

#### 特殊法規

請遵守各地的相關規定,並在禁用手機的地方關機。

#### 防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

#### 正常使用方式

請以正常方式使用手機 (手持手機貼近耳朶)。在手機啓動時,請儘量避免接觸 天線。

#### 緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼,然後按 🖸 。 當對方不允許您掛斷電話時, 請勿結束通話。

#### 己量和您的手機

請將手機和其所有零件(包括配件)放在兒童拿不到的地方。

#### 配件和雷

請僅使用三星核可的配件和電池。使用任何未授權的配件可能會損壞手機,並可 能會產生危險。

請僅使用三星核可的配件和電池,並僅使用三星核可的充電器爲電池充電。

# 4 發送簡短訊息

- 1. 在待機模式中,按<mark>功能表</mark>鍵。
- 2. 選擇訊息 → 簡短訊息 → 寫新訊息。
- 3. 輸入訊息文字。
- 4. 按選項鍵,再使用以下選項加入項目:
- 加入項目:加入樂曲、圖片或動畫。
- 加入預設範本:加入預設範本。
- 加入表情符號:加入表情符號。
- 加入電話簿的號碼:加入電話簿項目。
- 加入書籤:加入書籤項目○
- 5. 按選項,再選擇僅發送、儲存並發送或僅儲存。
- 6. 如果選擇儲存並發送或僅儲存,請選擇記憶體位置。
- 7. 輸入對方的電話號碼,按<mark>選項</mark>並選擇<mark>發送訊息</mark>。

初胞	記り	选择
存取媒體檔案	存取您手機記憶體中的遊戲、鈴聲 檔案與圖像。	功能表 > 娛樂功能 > 遊戲、鈴聲、圖像
刪除所有媒體 檔案	刪除各媒體匣中的遊戲、鈴聲檔案 與圖像或一次刪除所有媒體檔案。	功能表 > 娛樂功能 > 刪除全部
記憶體狀態	檢查遊戲、鈴聲和圖像使用的記憶 體數量。	功能表 > 娛樂功能 > 記憶體狀態
鬧鐘	設定鬧鐘在特定時間響鈴。	功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘
日曆	記錄每天或每月行程。	功能表 > 管理目錄 > 日曆
時間與日期	手動設定目前時間與日期。	功能表 > 管理目錄 > 時間與日期
計算機	執行基本運算功能。	功能表 > 管理目錄 > 計算機
工作淸單	建立工作淸單並爲每個工作指定期 限。	功能表 > 管理目錄 > 記事簿
錄音備忘錄	錄製聲音備忘錄並聆聽它們∘	功能表 > 管理目錄 > 錄音備忘錄
外幣換算	進行外幣換算。	功能表 > 管理目錄 > 外幣換算

#### **全**枚的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

小心 如果更換了錯誤類型的電池,手機可能會爆炸。 請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。

### **⋘ SAR 資訊**

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分,並針對不同射頻能量,替一般大衆建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構,對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限,不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0W/Kg,送測產品實測值為:0.605W/Kg。

商品名稱/型號	行動電話/ SGH-X168
額定電壓/頻率	3.7V / GSM 900/1800MHz
最大發射功率	GSM 900MHz: 2W / GSM 1800MHz: 1W
製造國別/年份	韓國 / 2006
製造/產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造/進口/代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399號10樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890